

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar este producto, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones! El producto sin montar contiene piezas pequeñas, bordes afilados y puntas afiladas. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones! Utilice siempre el producto con precaución, ya que se requiere cierta destreza para evitar caídas o colisiones que puedan provocar lesiones al usuario o a terceros.

PRECAUCIÓN

¡Riesgo de lesiones! La bicicleta debe ser montada por un adulto.

- El producto debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de montarlo, explique al niño cómo utilizar el producto.
- Los niños deben llevar siempre ropa y calzado adecuados mientras utilizan el producto. También se recomienda el uso de guantes, coderas y rodilleras.
- El producto solo puede transportar a un niño a la vez.
- Destinado a niños de entre 18 meses y 6 años. El tamaño y el peso de los niños pueden variar. Asegúrese de que los pies del niño puedan tocar el suelo con seguridad antes de utilizarlo.
- Este producto solo puede ser utilizado por una persona con experiencia.
- No utilice el producto cerca de vehículos a motor, en pendientes, cerca de piscinas ni en ningún otro lugar potencialmente peligroso.
- Asegúrese de que el producto se utilice en una zona segura, por ejemplo, un parque cerrado.

ANTES DEL PRIMER USO

PELIGRO

¡Riesgo de estrangulamiento! Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer un peligro, por ejemplo, de estrangulamiento.

- Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte.
- Retire todo el material de embalaje y compruebe que se incluyan todas las piezas.
- Antes del primer uso, asegúrese de que el producto esté montado de forma correcta y segura.
- Infle la rueda antes del primer uso.
- Si no hay aire en la cámara y la rueda no está en la posición correcta, mueva siempre la rueda hasta colocarla en la posición correcta y, a continuación, infle la rueda.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLÍN

1. Suelta la palanca de la abrazadera del sillín y gira el tornillo en sentido antihorario para aflojar la tija del sillín.
2. Ajusta la altura del sillín asegurándose de que al menos 6,35 cm del tubo del sillín queden dentro de la tija.
3. Aprieta la abrazadera del sillín girando el tornillo en sentido horario hasta que quede bien ajustada; a continuación, presiona la palanca hacia abajo para bloquear el sillín en su sitio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el producto, pásele un paño ligeramente humedecido. Seque el producto después de limpiarlo.
- Se deben realizar revisiones periódicas para asegurarse de que todos los tornillos estén bien apretados.
- El producto debe guardarse en un lugar seco.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Aquí puedes encontrar un vídeo tutorial:
<https://youtu.be/jodQo3JSMaI>

