

Avertissement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de ce produit, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes:

AVERTISSEMENT

Risque de blessure! Le produit non assemblé contient de petites pièces, des arêtes vives et des pointes acérées. Gardez toutes les pièces hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure! Utilisez toujours le produit avec prudence, car il faut une certaine habileté pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

ATTENTION

Risque de blessure! Le montage du vélo doit être effectué par un adulte.

- Le produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Avant toute utilisation, expliquez à l'enfant comment utiliser le produit.
- Les enfants doivent toujours porter des vêtements et des chaussures adaptés lorsqu'ils utilisent le produit. Le port de gants, de coudières et de genouillères est également recommandé.
- Le produit ne peut transporter qu'un seul enfant à la fois.
- Destiné aux enfants âgés de 18 mois à 6 ans. La taille et le poids des enfants peuvent varier. Assurez-vous que les pieds de l'enfant touchent le sol en toute sécurité avant utilisation.
- Ce produit ne doit être utilisé que par une personne expérimentée.
- N'utilisez pas le produit à proximité de véhicules à moteur, sur des pentes, près de piscines ou dans tout autre endroit potentiellement dangereux.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans une zone de conduite sûre, par exemple un parc fermé.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

DANGER

Risque d'étranglement! Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants : ils constituent une source potentielle de danger, par exemple d'étranglement.

- Vérifiez que le produit n'a pas subi de dommages pendant le transport.
- Retirez tout le matériel d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Avant la première utilisation, assurez-vous que le produit est correctement et solidement assemblé.
- Gonflez le pneu avant la première utilisation.

- Si la chambre à air est vide et que le pneu n'est pas dans la bonne position, veuillez toujours ajuster le pneu pour le mettre dans la bonne position, puis le gonfler.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

1. Relâchez le levier du collier de serrage de la selle et tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la tige de selle.
2. Réglez la hauteur de la selle en veillant à ce qu'au moins 6,35 cm du tube de selle soient enfoncés dans la tige de selle.
3. Serrez le collier de serrage en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré, puis appuyez sur le levier pour verrouiller la selle en place.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le après le nettoyage.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit sec.

MANUEL D'UTILISATION

Vous trouverez une vidéo explicative ici:
<https://youtu.be/jodQo3JSMal>

