

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto výrobku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko úrazu, a to vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia! Rozložený výrobok obsahuje malé časti, ostré hrany a ostré hroty. Všetky časti uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu! S výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne, pretože na zabránenie pádom alebo zrážkam, ktoré môžu spôsobiť úraz používateľa alebo tretích osôb, je potrebná určitá zručnosť.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia! Hračka musí byť zmontovaná dospelou osobou.

- Výrobok by sa mal vždy používať pod dohľadom dospelých.
- Pred jazdou poučte dieťa o správnom používaní výrobku.
- Deti by mali pri používaní výrobku vždy nosiť vhodné oblečenie a obuv. Odporúčajú sa aj rukavice, chrániče lakťov a kolien.
- Výrobok môže niesť vždy len jedno dieťa.
- Určené pre deti vo veku 18 mesiacov až 6 rokov. Veľkosť a hmotnosť detí sa môžu líšiť. Pred použitím sa uistite, že nohy dieťaťa bezpečne dosahujú na zem.
- Tento výrobok smie používať iba skúsená osoba.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti motorových vozidiel, na kopcoch, v blízkosti bazénov a na akýchkoľvek iných potenciálne nebezpečných miestach.
- Uistite sa, že výrobok sa používa v bezpečnej jazde, napr. v uzavretom parku.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo uškrtenia! Udržujte všetky obalové materiály mimo dosahu detí – tieto materiály predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, napr. uškrtenie.

- Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený pri preprave.
- Odstráňte všetky obalové materiály a skontrolujte, či sú prítomné všetky diely.
- Pred prvým použitím sa uistite, že je výrobok správne a bezpečne zmontovaný.
- Pred prvým použitím nahustite pneumatiku.
- Ak v duši nie je vzduch a pneumatika nie je v správnej polohe, vždy ju potraсте do správnej polohy a potom ju nahustite.

REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZENIA

1. Zwolnij dźwignię zacisku siodełka i obróć śrubę w lewo, aby poluzować sztycę.
2. Wyreguluj wysokość siodełka, upewniając się, że co najmniej 2,5 cala rury podsiodłowej znajduje się wewnątrz sztycy.
3. Dokręć zacisk siodełka, obracając śrubę w prawo, aż będzie dobrze dokręcony, a następnie naciśnij dźwignię w dół, aby zablokować siodełko.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby wyczyścić produkt, należy przetrzeć go lekko wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu należy produkt osuszyć.
- Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Film instruktażowy można znaleźć tutaj:
<https://youtu.be/jodQo3JSMal>

