

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto výrobku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko úrazu, a to vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia! Rozložený výrobok obsahuje malé časti, ostré hrany a ostré hroty. Všetky časti uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu! S výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne, pretože na zabránenie pádom alebo zrážkam, ktoré môžu spôsobiť úraz používateľa alebo tretích osôb, je potrebná určitá zručnosť.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia! Bicykel musí zmontovať dospelá osoba.

- Výrobok by sa mal vždy používať pod dohľadom dospelých.
- Pred jazdou poučte dieťa o správnom používaní výrobku.
- Deti by mali pri používaní výrobku vždy nosiť vhodné oblečenie a obuv. Odporúčajú sa aj rukavice, chrániče lakťov a kolien.
- Výrobok môže niesť vždy len jedno dieťa.
- Určené pre deti vo veku 18 mesiacov až 6 rokov. Veľkosť a hmotnosť detí sa môžu líšiť. Pred použitím sa uistite, že nohy dieťaťa bezpečne dosahujú na zem.
- Tento výrobok smie používať iba skúsená osoba.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti motorových vozidiel, na kopcoch, v blízkosti bazénov a na akýchkoľvek iných potenciálne nebezpečných miestach.
- Uistite sa, že výrobok sa používa v bezpečnej jazde, napr. v uzavretom parku.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo uškrtenia! Udržujte všetky obalové materiály mimo dosahu detí – tieto materiály predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, napr. uškrtenie.

- Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený pri preprave.
- Odstráňte všetky obalové materiály a skontrolujte, či sú prítomné všetky diely.
- Pred prvým použitím sa uistite, že je výrobok správne a bezpečne zmontovaný.
- Pred prvým použitím nahustite pneumatiku.
- Ak v duši nie je vzduch a pneumatika nie je v správnej polohe, vždy ju potraсте do správnej polohy a potom ju nahustite.

NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA

1. Uvoľnite páčku na sedlovom svorku a otočením skrutky proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite sedlovku.
2. Nastavte výšku sedadla tak, aby aspoň 2,5 palca sedlovky bolo zasunuté do sedlovky.
3. Utiahnite sedlovú svorku otočením skrutky v smere hodinových ručičiek, až kým nebude pevne sedieť, a potom stlačte páčku dole, aby sa sedadlo zaistilo na mieste.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie výrobku ho utrite mierne navlhčenou handričkou. Po vyčistení výrobok osušte.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté.
- Výrobok skladujte na suchom mieste.

NÁVOD NA POUŽITIE

Návodné video nájdete tu:

<https://youtu.be/jodQo3JSMal>

