

# Avvertenza

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui:

### **AVVERTENZA**

**Pericolo di lesioni!** Il prodotto non assemblato contiene piccole parti, spigoli vivi e punte affilate. Tenere tutte le parti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

### **AVVERTENZA**

**Pericolo di lesioni!** Utilizzare sempre il prodotto con cautela, poiché è necessaria una certa abilità per evitare cadute o urti che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

### **ATTENZIONE**

**Pericolo di lesioni!** La bicicletta deve essere montata da un adulto.

- Il prodotto deve essere sempre utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Prima di utilizzarlo, istruire il bambino su come usare il prodotto.
- I bambini devono sempre indossare abbigliamento e calzature adeguati durante l'utilizzo del prodotto. Si raccomanda inoltre l'uso di guanti, gomitiere e ginocchiere.
- Il prodotto può trasportare un solo bambino alla volta.
- Destinato all'uso da parte di bambini di età compresa tra 18 mesi e 6 anni. Le dimensioni e il peso dei bambini possono variare. Assicurarsi che i piedi del bambino possano toccare il suolo in modo sicuro prima dell'uso.
- Questo prodotto può essere utilizzato solo da una persona esperta.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di veicoli a motore, su pendii, vicino a piscine e in qualsiasi altro luogo potenzialmente pericoloso.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in un'area sicura, ad esempio un parco recintato.

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

### **PERICOLO**

**Pericolo di soffocamento!** Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini: tali materiali costituiscono una potenziale fonte di pericolo, ad esempio di soffocamento.

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare che siano presenti tutte le parti.
- Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente e in modo sicuro.
- Gonfiare lo pneumatico prima del primo utilizzo.

- Se non c'è aria nella camera d'aria e lo pneumatico non è nella posizione corretta, muovere sempre lo pneumatico fino a portarlo nella posizione corretta e poi gonfiarlo.

## REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL SEDILE

1. Rilasciare la leva sul morsetto della sella e ruotare la vite in senso antiorario per allentare il reggisella.
2. Regolare l'altezza della sella assicurandosi che almeno 6,35 cm del tubo sella rimangano all'interno del reggisella.
3. Serrare il morsetto della sella ruotando la vite in senso orario fino a quando non è ben saldo, quindi premere la leva verso il basso per bloccare la sella in posizione.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per pulire il prodotto, passare un panno leggermente inumidito. Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate.
- Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto.

## MANUALE DI ISTRUZIONI

Qui puoi trovare un video tutorial:  
<https://youtu.be/jodQo3JSMal>

